



Destinataires


Personnes ayant des difficultés à maintenir une casserole d'une main tout en mélangeant son contenu.

Description

Support à glisser sous la plaque, à coller ou à fixer à l'aide de ventouses près des plaques de cuisson. Il permet de maintenir la poignée de la casserole pour pouvoir cuisiner avec une seule main. Ce support s'adapte à toutes les formes et tailles de poignées de casseroles.

Prix moyen

16€



Disponible à l'essai à ELSA

Financements possibles

PCH, caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles

Lieux de vente

Sites internet, revendeurs de matériel médical

L'œil de l'ergothérapeute

Le support maintient la casserole lors de mouvements latéraux. En revanche, si la casserole glisse dans le sens opposé elle ne sera pas maintenue.

S'il n'est pas possible de faire glisser la casserole sur les plaques, le maintien de casserole peut être gênant quand celle-ci est pleine car il va falloir la soulever hors du support ou alors de le retirer à chaque fois.

