



Destinataires

Personnes égarant régulièrement des objets.

Description

Les récepteurs de couleurs différentes doivent préalablement être fixés sur des objets susceptibles d'être égarés (clés, téléphone, télécommande...). L'émetteur permet de les faire sonner en appuyant sur le bouton correspondant à leur couleur. Très léger et peu encombrant. Chaque objet fonctionne avec une pile.



Prix moyen

30€

Financements possibles

PCH, caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles

Lieux de vente

Sites internet, revendeurs de matériel médical

L'œil de l'ergothérapeute

La zone de fonctionnement est de 7 à 10 mètres. Il faut être capable de se souvenir à quel objet correspond le récepteur et la couleur qui lui est attribuée. Il est possible d'améliorer l'utilisation en intégrant un pictogramme sur l'émetteur pour identifier chaque objet et sa couleur.

